

Hybrid Video Recorder Συνοπτικές οδηγίες

1. Σημειώσεις

- Παρακαλώ διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του προιόντος και φυλάξτε τις για μελλοντική γρήση.
- Όλα τα παραδείγματα και οι φωτογραφίες του οδηγού είναι προς αναφορά μόνο.

 Οι παρούσες οδηγίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν βελτιώσεις, προσθήκες ή διορθώσεις αυτές θα προστεθούν στην επόμενη έκδοση οδηγιών.

 Το DVR θα πρεπει να τροφοδοτείται μόνο από το τροφοδοτικό που παρέγεται στη συσκευασία του. Σε περίπτωση που χρειαστεί αντικατάσταση παρακαλώ απευθυνθείτε στον προμηθευτή σας για την προμήθεια του σωστού τροφοδοτικού.

2. Εγκατάσταση σκληρού δίσκου

Τα Hubrid Video Recorders της TVT μπορούν να δεχθούν 1 SATA σκληρό δίσκο. Αποσυνδέστε την τροφοδοσία και τοποθετείστε το δίσκο στο καταγραφικό σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες.



Ξεβιδώστε και αφαιρέστε το κάλυμμα.



(3) Γυρίστε το καταγραφικό ανάποδα και τοποθετείστε το δίσκο.



(5) Ττοποθετείστε το σκληρό δίσκο με δύ βίδες στην κάτω πλευρά. Κατόπιν βιδώστε και τις 4 βίδες σταθερά.

Προσοχή: Παρακαλώ ελέγξτε το εσωτερικό του DVR με προσοχή και επαληθεύστε ότι οι

συνδέσεις των καλωδίων είναι σωστές πριν βιδώσετε το μεταλλικό κάλυμμα

3. Πίσω όψη του DVR



(2) Βιδώστε 2 από τις βίδες του δίσκου αλλά χωρίς να τις σφίξετε.



(4) Συνδέστε καλώδια τροφοδοσίας και δεδομένων.



(6) ΙηΤοποθετείστε το καπάκι και βιδώστε το

5. Σύνδεση Το εργοστασιακό όνομα χρήστη είναι admin και ο κωδικός είναι 123456. Πρέπει να ολοκληρώσετε τον Οδηγό Σύνδεσης αν γρησιμοποιείτε το DVR για πρώτη

φορά και να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης για ασφάλεια. Απενεργοποιήστε την εκτέλεση του Οδηγού την επόμενη φορά . Επιλέξτε "Start" και κατόπιν "Login". Θα εμφανισθεί ένα παράθυρο σύνδεσης. Εισάγετε όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης για να δείτε ζωντανή εικόνα.

ALARM II

CON CON

ALARM OUT

Πίσω όψη καταγραφικού 4 καμερών

VGA

наті

CVBS

 \odot

וחוו

 \odot \odot \odot \odot \odot

VIDEO IN

Πίσω όψη DVR

 (\bullet)

Πίσόψη καταγραφικού 16 καμερών

8 καμερών

(2) Η συσκευή θα εκκινηθεί και ο ενδείκτης θα ανάψει με μπλε χρώμα.

Μεταβείτε στο "Main Menu" και επιλέξτε "Shutdown". Θα εμφανισθεί το παράθυρο τερματισμού. Η συσκευή θα τερματισθεί πατώντας το πλήκτρο

Na 🜮 🗑 👻

GND GND

•

i

AUDIO OUT : AUDIO IN

4. Εκκίνηση & Τερματισμός

Συνδέστε το μόνιτορ και την τροφοδοσία.

"ΟΚ". Κατόπιν αποσυνδέστε την τροφοδοσία.

③ Θα ξεκινήσει ο Οδηγός εκκίνησης.

 \odot

сvвs

Εκκίνηση

Τερματισμός

	Login		×
Username	admin	~	
Password	Enter Password		
	Display Password	Log In A	utomatically
	Edit Security Question	Login	Cancel

6. Σύνδεση Αναλογικής Κάμερας

Συνδέστε την κάμερα στο DVR. Μεταβείτε στο μενού Start -> Settings -> Camera → Manage Camera → Camera Signal για να ρυθμίσετε τον τύπο σήματος της κάμερας.Ο τύπος σήματος ειδόδου αντιστοιχεί στον τύπο video της κάμερας (TVI, CVI, AHD, CVBS). Παρακαλώ ανατρέξατε στο πλήρες User Manual για λεπτομέρειες.

7. Ρυθμίσεις δικτύου και προσθήκη ΙΡ

Μετά την προσθήκη καμερών ΙΡ θα μπορέσετε να δείτε ζωντανή εικόνα μέσω του μονιτορ που ειναι συνδεμένεο στο DVR. Παρακάτω ακολουθεί οδηγός προσθήκης καμερών ΙΡ.

► LAN

(1) Pu $\theta\mu$ iστε το δίκτυου του NVR στο Start \rightarrow Settings \rightarrow Network \rightarrow TCP/IP. Εισάγετε διεύθυνση ΙΡ, μάσκα υποδικτύου, προεπιλεγμένη πύλη, κλπ. Αν χρησιμοποιείτε DHCP, ενεργοποιήστε το DHCP σ το NVR και στο router.

② Μεταβείτε στο Start → Settings → Network → Port. Εισάγετε θύρα HTTP (εργοστ.: 80) και θύρα Server (εργοστ.: 6036)

③ Επιλέξτε "Apply" για αποθήκευση των ρυθμίσεων.

IP Address Settings				
Ethernet Port 1 (Online)				
Obtain an IPv4 address	automatically	🔲 Obtain an I	Pv6 address automatically	
Address 192 . 10	58.1.2	Address		
Subnet Mask 0 .	0.0.0	Mask Length	0	
Gateway 192 . 10	58.1.1	Gateway		
MTU 1500				
Obatin DNS server add	iress automatically			
Preferred DNS 192.1	68.1.1			
Alternate DNS 0	0.0.0			

(4) Μεταβείτε στο Start → Settings → Camera → Add Camera. To DVR θα εμφανίσει αυτόματα τις κάμερες. Οι κάμερες ΙΡ που υποστηρίζουν πρωτόκολλο Onvif μ πορούν να προστεθούν χειροκίνητα. Αν οι κάμερες IP δεν είναι στο ίδιο δίκτυο με το DVR επιλέξτε 🖉 για γειροκίνητη προσθήκη

			Add Camera			
Quickly Add Manually Add	ł					
🔲 No. † Address 🗸	Port	Edit	✓ Subnet Mask	Protocol	Model	Version
1 192.168.2.45	80	1	255.255.255.0	xxx	xxx	4.0.0.1.beta1
<						>
Selected: 1/1						
Remain Bandwidth: 10 / 10	Mb		Default Passw	vord		Cancel



Η πίσω όψη της φωτογραφίας είναι προς αναφορά και μόνο.



 ⑤ Επιλέξτε την κάμερα που θέλετε να προσθέσετε και κατόπιν πιέστε "Add".
Το DVR θα ανανεώσει αυτόματα τις κάμερες και θα επιστρέψει στο μενού
"Edit Camera". "Online" σημαίνει ότι η κάμερα έχει συνδεθεί με το DVR και θα απεικονισθεί στο μόνιτορ. Επιλέζτε τη συσκευή και πιέστε το πλήκτρο
για να επεξεργαστείτε τις παραμέτρους της.

No. 1 Camera Name Address Port Status Protocol Model Preview Operation Upgrade Ver Val 1 IP Camera 1 192.168.1.45 80 Online XXX XXX Image: Transition 1 4.11 2 IA0/JCamera 3 0 Image: Transition 1 4.11 0 Image: Transition 1 4.11 4.11 1mage: Transition 1 1mage: Transition 1 1mage: Transition 1 1mage: Tran	Cam	era Signal	Edit Camer	<u>a</u>	Edit Carr	iera Group							
No. * Camera Name Address Port Status Protocol Model Preview Operation Upgrade Ver 1 IP Camera 1 192-168.1.45 80 Online XXX XXX Image: Camera 1 4,1 2 (A0)*Camera 1 102-168.1.45 80 Online XXX XXX Image: Camera 1 4,1 3 [A0)*Camera 2 Image: Camera 1 Image: Camera 1								s	earch Camera				ৎ +
1 IP Camera 1 192.158.1.45 80 Omline XXX ● ● ii 1 4.1 2 (A01)Camera 1 ● ● ↓ ↑ 1 4.1 ● ● ↓ ↑ 3 [A02]Camera 2 ● ● ↓ ↑ ↓		† Camera Name	Address		Status	Protocol	Model	Preview	Operation	~	Upgrade	~	Version
2 (A01)Camera1 O	1	IP Camera 1	192.168.1.45	80	Online	XXX	XXX	•	🥟 💼		Ť		4.1.0.0
3 [A02]Camera2 ⊙ 🖋 🕆 4 [A03]Camera3 ⊙ 🖋 📺 ↑	2	[A01]Camera1						۰	🤌 🎬		Ť		
4 [A03]Camera3 💿 🖉 🏢 ↑		[A02]Camera2							۵				
		[A03]Camera3							🖉 🗑				



► WAN

①Ρυθμίστε τις παραμέτρους δικτύου του DVR. Μεταβείτε στο Start → Settings → Network → PPPoE. Ενεργοποιήστε το PPPoE και εισάγετε user name και password όπως σας δόθηκαν από τον πάροχο σας.

② Μεταβείτε Start → Settings → Camera. Επιλέζτε"Add Camera" ή ή επιλέζτε χειροκίνητη προσθήκη "Manually Add" για να προσθέσετε IP κάμερες. Εισάγετε διεύθυνση IP, server port, όνομα χρήστη και κωδικό της IP κάμερας. Η κάμερα IP πρέπει να είναι συνδεμένη μέσω WAN. Στην περίπτωση απομακρυσμένης σύνδεσης η διεύθυνση της κάμερας IP θα πρέπει να είναι WAN IP διεύθυνση.

8. UPnP

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία UPnP για ενεργοποίηση της γρήγορης σύνδεσης της συσκευής στο WAN μεσω router χωρίς port mapping. ① Μεταβείτε στο Start → Settings → Network → UPnP, ενεργοποιήστε το UPnP και κατόπιν "Apply" για αποθήκευση

(2) Ενεργοποιήστε τη λειτουργία UPnP στο μενού του router.

③ Επιλέξτε"Refresh" για ανανέωση της κατάστασης UPnP. Αν η κατάσταση UPnP παραμένει "Invalid UPnP" μετά απο αρκετές ανανεώσεις τότε η θύρα είναι λάθος. Αλλάξτε τον τρόπο mapping σε "Manual" και μετά για μεταβολή των θυρών εως ότου η κατάσταση UPnP αλλάξει σε "valid UPnP".

🛃 Enable					
Мар Туре					
Port Type	External Port	External Address	Port	UPnP Status	Edit
HTTP Port	80	183.17.254.19	80	Valid UPnP	۵
Server Port	6036	183.17.254.19	6036	Valid UPnP	۵
RTSP Port	554		554	Invalid UPnP	۶

9. NAT

► Ρυθμίσεις ΝΑΤ

①Το DVR πρέπει να είναι σε λειτουργία και συνδεμένο στο δίκτυο.

② Μεταβείτε στο μενού Start → Settings → Network → TCP/IP. Μπορείτε να Επιλέξετε αυτόματη απόδοση IP. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τις παραμέτρους δικτύου χειροκίνητα. Παρακαλώ εισάγετε τις σωστές διευθύνσεις του δικτύου σας.

③ Ρυθμίστε το προτιμώμενο ή τον εναλλακτικό DNS Server. Επιλέξτε "Apply" για αποθήκευση των ρυθμίσεων..

(4) Metabeite oto Start \rightarrow Settings \rightarrow Network \rightarrow NAT.

Ενεργοποιήστε το NAT και επιλέξτε τη διεύθυνση του NAT Server Address (Η εργοστασιακή διεύθυνση NAT Server είναι nat.autonat.com). Επιλέξτε "Apply"για αποθήκευση των παραμέτρων.

NAT		
Visit Address	www.autonat.com	
🖂 Enable		
NAT Server Address	nat.autonat.com	

Πρόσβαση σε ΝΑΤ

Μετά την ολοκλήρωση των ρυθμίσεων ΝΑΤ πληκτρολογείστε τη διεύθυνση www.autonat.com στην γραμμή διευθύνσεων του ΙΕ και πιέστε enter για μετάβαση στο μενού της παρακάτω φωτογραφίας. Αν συνδέεστε για πρώτη φορά στο ΝΑΤ θα πρέπει να μεταφορτώσετε και να εγκαταστήσετε το ActiveX ακολουθόντας τις οδηγίες. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του ActiveX θα εμφανισθεί το παρακάτω παράθυρο σύνδεσης.

日本日 7月25-29 日回日	Enter device serial number
+	Enter username
	Enter password
	Login

Device Serial Number: Επιλέξτε 🗐 στη γραμμή εργαλείων που βρίσκεται στη κάτω πλευρά της οθόνης για έλεγχο του σειριακού αριθμού της συσκευής ή μεταβείτε στο μενού Start → Settings → Network → Network Status tγια να ελέγζετε το σειριακό αριθμό του DVR).

Username: Το Όνομα Χρήστη του DVR. Το εργοστασιακό είναι admin. Password: Ο κωδικός του DVR. Ο κωδικός ρυθμίζεται από το χρήστη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Οδηγού ρύθμισης.

10. Χειροκίνητη Εγγραφή

Πριν την εγγραφή εγκαταστηστε και διαμορφώστε ένα σκληρό δίσκο. Στο μενού στη γραμμή εργαλείων επιλέξτε το αγια εκκίνηση εγγραφής. Επιλέξτε παλι για τερματισμό. Επισής επιλέξτε το πλήκτρο για έλεγχο της κατάστασης εγγραφής.

8 📜 🗆 🖽 🖼 📀 📽 🛛 💿 🛱 📮 📮 📮

11. Αναπαραγωγή

► Άμεση Αναπαραγωγή

Επιλέξτε "Instant Playback" στο μενού που εμφανίζετεαι αν κάνετε δεξί κλικ στο παράθυρο απεικόνισης της κάμερας και σύρετε το δείκτη του mouse στη γραμμή χρόνου αναπαραγωγής για επιλογή του χρόνου αναπαραγωγής εγγραφών.

Γενική Αναπαραγωγή

Επιλέξτε ⊙ στη γραμμή εργαλείων στη κάτω πλευρά της απεικόνισης ή μεταβείτε στο Start → Playback για να επιλέξετε αναπαραγωγή. Μπορείτε να προσθέσετε τις κάμερες προς αναπαραγωγή χειροκίνητα επιλέγοντας το σύμβολο 🖬 . Κάνετε κλικ στο παράθυρο ανααραγωγής για εμφάνιση του παράθυρου "Add Camera". Επιλέζτε κάμερα και κατόπιν "Add" για να την προσθέσετε. Θα ξεκινήσει η αναπαραγωγή των εγγραφών της συγκεκριμμένης κάμερας.

